

ECL

REINIGER FÜR ELEKTRONISCHE GERÄTE

- Reinigen und Entfetten
- Entfernt elektrolytische Oxidationen von elektrischen und elektronischen Teilen
- Schutzeffekt
- Löst Ablagerungen und Carbonrückstände
- Funktional, kostensparend und sicher

ELECTRO CLEANER IST UNENTBEHRICH
FÜR WARTUNGSTECHNIKER !



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

ELECTRO CLEANER

ALLGEMEINE INFORMATION

ELECTRO CLEANER eignet sich hervorragend zur funktionellen, effizienten und sicheren Reinigung von Elektrogeräten.

ELECTRO CLEANER reinigt, entfettet und entfernt elektrolytische Oxidationen von Elektrogeräten.

Ideal für Steuerungselektronik, elektromechanische Relais, Rundfunk- und TV Geräte, Bürogerätewartung, Hausgeräte, Flipper, Spielkonsolen, usw.

TECHNISCHE INFORMATION

Art: Aerosol
Farbe: farblos
Geruch: lösemittelartig
Siedebeginn und Siedebereich: 82 °C
Flammpunkt: 1 °C
Einsatztemperatur: > 200°C
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 0,7 - 12 Vol-%

Spezifisches Gewicht bei 20°C: 0,61325 g/m³
Dichte bei 20°C: 0,7525 g/m³
Organisches Lösungsmittel: 99,9%
VOC: 612,6 g/l
Haltbarkeit: 12 Monate
Sicherheitsmaßnahmen: siehe Sicherheitsdatenblatt
Vor Gebrauch die Kunststoff- und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Anwendung: Zur Wartung von Platinen, Akkumulatoren, Fernschaltern, Klemmplatten, Leiterplatten, Kompensatoren, Feinmechanik- und Miniatur- Geräten, Uhren, Elektromodellen, elektrischen Spielzeugen, Batterieklemmen, Radio- und TV Teilen und überall wo reinigen und schützen erforderlich ist.
- Gebrauch: ELECTRO CLEANER großzügig mit der speziellen Düse aufsprühen und überschüssiges Material mit Druckluft entfernen. Bei Platinen und Leiterplatten mit starken Verschmutzungen und Ablagerungen den Reinigungsvorgang wiederholen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T402001	Electro Cleaner	400ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T402002	Electro Cleaner + Brush	400ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER

