

## BETRIEBSANLEITUNG POWER TWISTER ADAPTOR (T865101)

Der Power Twister Adaptor transformiert Ihre Power Twister Reinigungspistole in ein leistungsfähiges Reinigungsgerät zum Säubern von Ihren Autoteppichen und Autositzüberzügen. Der Power Twister Adaptor wird auf den Power Twister montiert und an einen Nass- und Trockensauger angeschlossen.



### Montage und bedienung des Power Twister Adaptors

1. Der blaue Trichter mit Bürste entfernen.
2. Der Power Twister Adaptor über den Power Twister schieben.
3. Die Mutter festziehen, um der Power Twister Adaptor auf den Motor des Power Twisters zu montieren.
4. Aus den 4 verschiedenen Adaptern derjenige wählen, der auf den Schlauch Ihres Staubsaugers passt und mittels dieses Adapters, der Power Twister Adaptor mit dem Schlauch Ihres Nass- und Trockensaugers verbinden.
5. Der Power Twister mit der Druckluftversorgung verbinden und der Nass- und Trockensauger einschalten.



Jetzt können Sie Ihre Autoteppiche und Sitzüberzüge gründlich sauberzumachen. Die Saugdüse des Power Twister Adaptors über die zu reinigende Oberfläche bewegen.

#### Umschalt-Einheit auf die senkrechte:

Die Zerstäubung eines Reinigungsmittels unter Hochdruck (Druckluft) löst die Schmutzpartikel und diese werden sofort vom Nass- und Trockensauger aufgesogen.

#### Umschalt-Einheit auf die waagerechte Position:

Die Reinigungspistole erzeugt eine kräftige Luftströmung für eine rasche Trocknung der gereinigten Oberfläche.

**Bevor man den Power Twister Adaptor benutzt, ist es wichtig, dass Sie die Gebrauchsanleitung des Power Twisters aufmerksam lesen. Maximumtemperatur für Power Twister Adaptor: 30 °C.**

