

SMA

UNIVERZÁLNY TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ

- Odolný voči kyselinám, zásadám a rozpúšťadlám.
- Jednoduché používanie.
- Účinný.
- Veľmi kvalitný materiál.



SPRAY MASTER

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SPRAY MASTER je tlakový rozprašovač so zvýšenou chemickou odolnosťou voči kyselinám, zásadám a rozpúšťadlám. Je určený na používanie v autoumyvárnach, čerpacích staniciach, vo výrobe,

v priemysle, pri zvráraní, v medicínskych zariadeniach a pod. SPRAY MASTER zaručuje jednoduché a efektívne používanie.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SPRAY MASTER ACID - KYSELINY:
 Rozmery: 140 x 220 x 330 mm
 Farba: biela / červená
 Menovitý objem: 1,5 l
 Maximálny objem: 1,87 l
 Hmotnosť rozprašovača: 0,515 kg
 Prevádzkový tlak: 2,6 bar

SPRAY MASTER FOAMER - NAPEŇOVAČ (ZÁSADY):
 Rozmery: 140 x 220 x 390 mm
 Farba: biela / modrá
 Menovitý objem: 2 l
 Maximálny objem: 2,3 l
 Hmotnosť rozprašovača: 0,625 kg
 Prevádzkový tlak: 2,6 bar

SPRAY MASTER ALKALINE - ZÁSADY:
 Rozmery: 140 x 220 x 330 mm
 Farba: biela / modrá
 Menovitý objem: 1,5 l
 Maximálny objem: 1,87 l
 Hmotnosť rozprašovača: 0,550 kg
 Prevádzkový tlak: 2,6 bar

SPRAY MASTER ACID FOAMER - NAPEŇOVAČ (KYSELINY):
 Rozmery: 140 x 220 x 390 mm
 Farba: biela / červená
 Menovitý objem: 2 l
 Maximálny objem: 2,3 l
 Hmotnosť rozprašovača: 0,625 kg
 Prevádzkový tlak: 2,6 bar

SPRAY MASTER SOLVENT - ROZPÚŠŤADLÁ:
 Rozmery: 140 x 220 x 330 mm
 Farba: biela / čierna
 Menovitý objem: 1,5 l
 Maximálny objem: 1,87 l
 Hmotnosť rozprašovača: 0,550 kg
 Prevádzkový tlak: 2,6 bar

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **POUŽITIE:**
 - Odskrutkujte hlavicu a nalejte kvapalinu, ktorú chcete aplikovať (prípadne nariedte kvapalinu podľa odporúčania výrobcu).
 - Zaskrutkujte hlavicu späť.
 - Pomocou piestovej pumpy natlakujte rozprašovač (približne 20 plynulých pohybů).
 - Prúd kvapaliny je možné regulovať pomocou striekacej matice - utiahnutím alebo uvoľnením matice môžete dosiahnuť rôzne stupne rozprašovania - od hmly po kontinuálny prúd.
- **SKLADOVANIE / ÚDRŽBA:**
 - Po každom použití riadne vypláchnite SPRAY MASTER čistou vodou.
 - Po použití odtlačte SPRAY MASTER potiahnutím bezpečnostného ventilu.
 - Odstráňte hlavicu a naplňte SPRAY MASTER vodou (približne do 1/4 objemu).
 - Zaskrutkujte hlavicu späť a natlakujte nádobu.
 - Vypláchnite SPRAY MASTER vodou.
 - Po opláchnutí, odtlačte nádobu, odstráňte hlavicu a zvyšnú vodu.
 - SPRAY MASTER by sa mal uchovávať BEZ TLAKU pri teplotách od 5 °C do 35 °C, na tienistom mieste, mimo vykurovacích telies a mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
T875003	Spray Master Alkaline 1,5l	1 ks	NÁRADIE
T875004	Spray Master Acid 1,5l	1 ks	NÁRADIE
T875005	Spray Master Solvent 1,5l	1 ks	NÁRADIE
T875006	Spray Master Foamer 2l	1 ks	NÁRADIE
T875007	Spray Master Acid Foamer 2l	1 ks	NÁRADIE
Y875901	Service Kit Alkaline / Alkaline Foamer EPDM	1 ks	NÁRADIE
Y875904	Service Kit Acid / Acid Foamer FPM	1 ks	NÁRADIE
Y875905	Service Kit Solvent FPM	1 ks	NÁRADIE



NÁRADIE

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

