

# MAS

## KORSZERŰ FFP 2/KN95 ARCMASZK

- Előformázott alak
- Megerősített bélés
- Illeszkedő tömítőperem
- Extra puha belső
- Két helyen rögzített gumiszalagok
- Egyénileg alakítható orr rész

# DUST MASK

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A korszerű DUST MASK védelmet nyújt a vizes és olajos aeroszolok, a füst és a finompor három különböző kategóriába sorolt csoportjaival szemben, védelmi funkcióikat pedig az európai EN 149 szabvány szabályozza. A védelmi fokozatok három FFP (Filtering Face Piece / szűrővel ellátott védőeszköz az arcon) osztály szerint vannak felosztva. Az FFP 1, az FFP 2 és az FFP 3 védelmi osztályok - a teljes szivárgástól és a részecskék méretétől függően - légzésvédelmet

biztosítanak a különböző szennyezőanyag - koncentrációkkal szemben. Viselésük azokon a munkahelyeken kötelező, ahol jellemző a foglalkozási expozíciós határértékek (OEL) túllépése. Ez alatt a levegőben szálló porok, füstök és aeroszolok olyan megengedett legnagyobb koncentrációja értendő, amely még nem okoz egészségkárosodást. A határértékek túllépése esetén légzésvédő álarc viselendő.

## TECHNIKAI ADATOK

Osztályokba sorolás (95 L/min levegőátesztés mellett) /  
Arc és a maszk között megengedett szivárgás:  
FFP 2 a levegőben lévő részecskék legalább 94%-át szűri meg / < 8%  
FFP 2/KN95 a levegőben lévő részecskék legalább 95%-át szűri meg / < 8%

Az FFP 2-es típusú maszkok technikai megfelelőségét az európai EN 149:2009-es szabvány szabályozza.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:  
• Az FFP 2 védelmi osztályhoz tartozó légzésvédő álarcok olyan munkahelyi környezetekben alkalmazhatók, ahol a levegőben ártalmas és mutagén anyagok találhatóak. Az FFP2 védelmi osztályhoz tartozó légzésvédő álarcok például a fémiparban vagy felületkezelő műhelyekben használatosak. A dolgozók ezeken a helyeken aeroszolokkal, köddel és füsttel kerülnek érintkezésbe, ami hosszú távon légúti betegségek, például tüdőrák kialakulásához vezethet, és ami jelentősen fokozza a következményes betegségek, mint például az aktív tüdő tuberkulózis kockázatát.  
• Az FFP 2/KN95 szűrőosztályú légzőmaszk mely a baktériumok, vírusok, por, pollen és a szmog részecskék több mint 95% -át felfogja.

- HASZNÁLAT:  
A maszkot a szájra és az orra kell illeszteni. A gumi hevedereket a fülek mögé kell helyezni. A felvétel után az orr részen lévő rögzítő csíkot az orr körvonalára kell simítani, így az arc és a maszk közötti szivárgást a minimálisra lehet csökkenteni. A maszkot egy huzamban maximálisan 8 óráig lehet hordani, utána ki kell dobni. A maszk többször is felhasználható, ha az alkalmazás időtartama nem éri el összesen a 8 órát. Ha a maszk alkalmazási ideje többszöri használat után eléri a 8 óra hosszát, ki kell dobni és újat kell felvenni.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
Y393002	Dust Mask FFP 2/KN95	1 doboz/10 db	EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG



## FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

